

BLD2 - F 系列 面板說明



區域	名稱	說明		
七段顯示器	88888	顯示功能碼、運行參數以及故障報警等		
狀態顯示區	■ RUN	滅：停機狀態；閃：參數辨識；亮：運行狀態		
	■ REV	滅：正轉；亮：反轉		
	■ REM	滅：鍵盤控制；閃：端子控制；亮：通訊控制		
單位指示區	▼ ALM	滅：無故障；閃：預報警狀態；亮：故障狀態		
	■ Hz	頻率單位	• RPM	轉速單位
	■ A	電流單位	•	
	■ V	電壓單位	%	百分比
按鍵區	PRG	一級選單 進入/退出		
	ENT	逐級進入選單畫面、設定參數確認		
速度 VR (AI1)	FUN	按下：啟動功能操作 鬆開：停止功能操作 (預設為“JOG/點動”功能)		
	▲	數據或功能碼的遞增 (+)		
	▼	數據或功能碼的遞減 (-)		
	▶	在停機和運行顯示介面下，可右移迴圈選擇顯示參數； 在修改參數時，可以選擇參數的修改位		
	RUN	啟動運行操作		
	STOP	運行狀態時，用於停機操作 故障狀態時，用於異常清除操作		
	▲			
	▼			

設定運轉指令來源



恢復原廠參數預設值



驅動器各參數
請參閱說明書

<http://www.yu-zhan.com/>