

	出廠值				設定值			
Pn000	0000				0010			
	0	0	0	0	0	0	1	0
					位置模式 方向切換			

	出廠值				設定值			
Pn00B	0000				0001			
	0	0	0	0	0	1	0	1
	三相供電				單相供電 顯示所有參數			

	出廠值				設定值			
Pn170	1401				1400			
	1	4	0	1	1	4	0	0
					Auto Gain 手動 Gain			

	出廠值				設定值			
Pn100	40.0				40.0			
		4	0	0				
	速度迴路增益 Hz							

	出廠值				設定值			
Pn101	2000				2000			
	2	0	0	0				
	速度積分時間 ms							

	出廠值				設定值			
Pn102	400				400			
	0	4	0	0				
	位置迴路增益 0.1/S							

	出廠值				設定值			
Pn103	100				100			
	0	1	0	0				
	慣量比 %							

	出廠值				設定值			
Pn20E	64				1677 7216			
	分子 (24BIT=1677 7216)							

	出廠值				設定值			
Pn210	0							
	分母 (馬達一圈解析度)				如:螺桿導程10mm -->設1000PIs ; 1 PIs=0.01mm			

	出廠值				設定值			
Pn200	0000				0001			
	0	0	0	0	0	0	0	1
	PIs響應速度				1P / 2P			
	0=1M PPS							
	1=200K PPS				干擾=1			
2=4M PPS								
				2P,正邏輯 Liner drive				

	出廠值				設定值			
Pn50A	2100				8170			
	2	1	0	0	8	1	7	0
	P-OT要接線		SV ON 要接線		P-OT不接線		開機SV ON	

	出廠值				設定值			
Pn50B	6543				6548			
	6	5	4	3	6	5	4	8
					N-OT要接線 N-OT不接線			